



INSTRUCCIONES:

- 1) Quitar el protector de plástico original de fábrica.
- 2) Quitar los tornillos y las tuercas rápidas ubicadas en el sector X que se muestra en la figura 1.
- 3) Presentar el protector ASP253 entre la chapa del chasis y el paragolpe haciendo coincidir los agujeros del mismo con las roscas originales.
- 4) Poner la tornillería provista y ajustar levemente.
- 5) En el resto de los agujeros coincidentes, poner los tornillos originales de fábrica con las arandelas.
- 6) Ajustar todo completamente.

ID	Nombre	Cantidad
A	ASP253	1
B	Tornillo original de fábrica	
1	Arandela Plana M6	10
2	Arandela Grower M6	2
3	Tuerca M6x1,00	2
4	Tornillo hexagonal M6x1,00 x 30	2